MOTORCYCLE TECHNICIAN

Source: National Competency Standard
(Competency Standards Code No: G50S006.4)



NATIONAL APPRENTICE & INDUSTRIAL TRAINING AUTHORITY

No. 971, Sri Jayawardhanapura Mawatha,

Welikada, Rajagiriya.

Telephone No.0112888782-7

Email: lrd@naita.gov.lk

Learning Resources Development Section

NAITA

Packaging for National Vocational Qualifications (NVQ)

National Certificate at **NVQ Level 02** in the occupation of **Motorcycle Washman** will be awarded to those who are competent in U01 + BU01+ BU02+ BU03+ BU04 – **G50S006Q1L2**
National Certificate at **NVQ Level 03** in the occupation of **Motorcycle Serviceman** will be awarded to those who are competent in U01 + U02+ U03+ BU01+ BU02+ BU03+ BU04 **G50S006Q2L3**
National Certificate at **NVQ Level 03** in the occupation of **Motorcycle Mechanic** will be awarded to those who are competent in U01+ U02+ U03+ U04+ U05+ U07+ BU01+ BU02+BU03+ BU04 **G50S006Q3L3**
National Certificate at **NVQ Level 04** in the occupation of **Motorcycle Technician** will be awarded to those who are competent in U01+ U02+ U03+ U04+ U05+ U06+ U07+ U08+ U09+ BU01+ BU02+ BU03+ BU04– **G50S006Q4L4**
Record of achievement (ROA) will be awarded to those who are competent in G50S006U10 unit

NAITA

නිපුණතා ඒකක සහ මොඩියුල සන්සන්දනය - Programme Structure

Competency Area		Module		Competencies
		No	Title	
	Basic Module මූලික මොඩියුල	**M01**	Introduction to motorcycle industry යතුරුපැදි කර්මාන්තය හැඳින්වීම	
A	Receive and handover the motorcycle යතුරුපැදිය අලුත්වැඩියාව සඳහා භාරගැනීම හා නැවත භාරදීම	**M02**	Tools and equipment handling ආවුද සහ උපකරණ හැසිරවීම	A1 - A6
B	Perform cleaning of Motorcycle යතුරුපැදිය පිරිසිදු කිරීම	**M03**	Wash and clean motorcycle යතුරුපැදිය සෝදා පිරිසිදු කිරීම	B1 - B5
C	Service and maintain motorcycle යතුරුපැදි සේවා සහ නඩත්තු කිරීම	**M04**	Motorcycle maintenance යතුරුපැදි නඩත්තු කිරීම	C1 - C35
D	Repair electrical system and components of a motorcycle යතුරුපැදියක විදුලි පද්ධතිය සහ උපාංග අලුත්වැඩියා කිරීම	**M05**	Electrical system විදුලි පද්ධතිය	D1 - D37
E	Diagnose and rectify faults in steering and suspension systems සුක්කානම් පද්ධතියේ සහ අවලම්භන පද්ධතියේ දෝෂ හඳුනා ගැනීම හා නිවැරදි කිරීම	**M06**	Steering and suspension systems සුක්කානම් සහ අවලම්භන පද්ධතිය	E1 - E23
F	Diagnose and rectify fault in brake system and its components තිරිංග පද්ධතියේ සහ එහි කොටස්වල දෝෂ පරීක්ෂාව හා නිවැරදි කිරීම	**M07**	Braking system තිරිංග පද්ධතිය	F1 - F14
G	Diagnose and rectify faults in power train fitted with IC engine අභ්‍යන්තර දහන එන්ජිමක සවි වී ඇති බල යාන්ත්‍රණයේ දෝෂ පරීක්ෂාව හා නිවැරදි කිරීම	**M08**	Motorcycle Engine overhauling යතුරුපැදි එන්ජිම අලුත්වැඩියා කිරීම	G1 - G69

NAITA

I	Diagnose and rectify faults in Fuel system fitted with carburetor යතුරුපැදි එන්පිම හා සවි වී ඇති කාබියුරේටයේ හා එහි ඉන්ධන පද්ධතියේ දෝෂ පරීක්ෂාව හා නිවැරදි කිරීම	**M09**	Fuel system (without EFI) ඉන්ධන පද්ධතිය (EFI නොමැතිව)	I1 - I14
H	Diagnose and rectify faults in ignition system ජ්වලන පද්ධතියේ දෝෂ හඳුනාගැනීම හා නිවැරදි කිරීම	**M10**	Ignition system ජ්වලන පද්ධතිය	H1 - H13
J	Diagnose and rectify faults in Fuel system with EFI (EFI) ඉන්ධන පද්ධතියේ දෝෂ හඳුනාගැනීම හා නිවැරදි කිරීම	**M11**	EFI Fuel system EFI ඉන්ධන පද්ධතිය	J1 - J15
K	Diagnose and rectify faults in electrical & electronically controlled systems and components විදුලි හා ඉලෙක්ට්‍රොනිකව පාලනය වන පද්ධති සහ උපාංග වල දෝෂ හඳුනාගෙන නිවැරදි කිරීම	**M12**	Electrical and electronically controlled systems විද්‍යුත් සහ ඉලෙක්ට්‍රොනික් පාලන පද්ධති	K1 - K32
L	Collision repair and restoration ගැටීමෙන් හානිවූ වාහන සඳහා අලුත්වැඩියාව හා යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම	**M13**	Collision repair and restoration ගැටීමෙන් හානිවූ වාහන සඳහා අලුත්වැඩියාව හා යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම	L1 - L18
M	Plan and operate motorcycle repair workshop යතුරු පැදි අලුත්වැඩියා ගරාජයක් සැළසුම් කිරීම හා අලුත්වැඩියාව	**M14**	Planning and operating of a motorcycle workshop යතුරුපැදි අලුත්වැඩියා ගරාජයක් සැලසුම් කිරීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම	M1 - M14
		BM01	Communication skills for workplace වැඩහල /රැකියා ස්ථානය සඳහා සන්නිවේදන කුසලතා	
		BM02	Workshop calculation & Science වැඩපලෙහි භාවිතවන ගණිතමය හා විද්‍යාත්මක කරුණු	
		BM03	Team Work කණ්ඩායම් වැඩ	
		BM04	Occupational Safety & Health and Environmental Aspects වෘත්තීය ආරක්ෂාව, සෞඛ්‍යය සහ පාරිසරික අංශවල වැදගත්කම	

NAITA

Mapping Table

Qualification	Relevant Units	Relevant Modules	Relevant Tasks
G50S006Q1L2	U01 + BU01+ BU02+BU03+ BU04	M01, M02, M03, BM01, BM02, M03, BM04	A3, A4, A5, A6, B1 - B5
G50S006Q2L3	U01 + U02+ U03+ BU01+ BU02+BU03+ BU04	M01, M02, M03, M04, M05, BM01, BM02, BM03, BM04	A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1 - B5 C1 - C35 D1 - D37
G50S006Q3L	U01+ U02+ U03+ U04+ U05+ U07+ BU01+ BU02+BU03+ BU04	M01, M02, M03, M04,M05, M06, M07, M09,M10, BM01, BM02, BM03, BM04	A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1 - B5 C1 - C35 D1 - D37 E1 - E23 F1 - F14 IH - H13 I1 - I14
G50S006Q4L4	U01+ U02+ U03+U04+ U05+ U06+U07+ U08+ U09+ BU01+ BU02+BU03+ BU04	M01, M02, M03, M04,M05, M06, M07, M08,M09, M10, M11, M12, M13, BM01, BM02, BM03, BM04	A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1 - B5 C1 - C35 D1 - D37 E1 - E23 F1 - F14 IH - H13 I1 - I14 J1 - J15 K1 - K32 L1 - L18

NATA

Competency Profile

Task ⟷ Duties

	Competency Area	Competency (Task)				
A	Receive and handover the motorcycle අලුත්වැඩියාව සඳහා යතුරු පැදිය භාරගැනීම හා අලුත්වැඩියා කර නැවත භාරදීම	**A1.** Obtain interpret the job instructions කාර්යයෙහි අදාළ තොරතුරු ලබා ගැනීම හා තේරුම් ගැනීම	**A2.** Park the motorcycle in a demarcated work bay කාර්යයට ගැළපෙන අයුරින් නිර්දේශිත ස්ථානයෙහි මෝටර් සයිකලය නවතාලීම	**A3.** Arrange tools and equipment required අවශ්‍ය ආවුද සහ උපකරණ නියමිත අයුරින් සූදානම් කර ගැනීම	**A4.** Handed over the motorcycle කාර්ය අවසානයේදී යතුරුපැදිය පාරිභෝගිකයාට නැවත නිසි අයුරින් භාරදීම	**A5.** Clean and Return Tools and equipment ආවුද සහ උපකරණ පිරිසිදු කර නැවත ගබඩා කිරීම හෝ ආපසු භාර දීම
		A6. Dispose waste in an environmentally friendly manner පරිසර හිතකාමී ආකාරයෙන් අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම				
B	B. Perform cleaning of Motorcycle යතුරුපැදිය පිරිසිදු කිරීම	**B1.** Clean with compressed air සම්පීඩක වාතය භාවිතයෙන් පිරිසිදු කිරීම	**B2.** Spray detergent or form සේදුම්කාරක හෝ පෙන ස්ප්‍රේ කිරීම	**B3**. Clean with water ජලයෙන් පිරිසිදු කිරීම	**B4.** Dry with compressed air සම්පීඩක වායුව මඟින් යතුරුපැදිය වියළා ගැනීම	**B5**. Apply wax පින්තාරුව / ඔප දැමීම සඳහා ඉටි (wax) භාවිතය
C	C. Service and maintain motorcycle යතුරුපැදි සේවා සහ නඩත්තු කිරීම	**C1.** Carry out visual inspection දෘෂ්‍ය පරීක්ෂාවක් සිදු කිරීම	**C2**.Clean air filter වායු පෙරහන පිරිසිදු කිරීම	**C3**.Clean fuel filter ඉන්ධන පෙරහන පිරිසිදු කිරීම	**C4**.Clean oil strainer තෙල් පෙරහන පිරිසිදු කිරීම	**C5**.Replace oil filter තෙල් පෙරහන ඉවත් කර අලුතින් යෙදීම
		C6. Change Engine lubricant oil එන්ජින් ලිහිසි තෙල් මාරු කිරීම	**C7**. Change final drive oil නිමි චලවුමෙහි තෙල් මාරුව	**C8.**Change fork oil ෆෝක් තෙල් මාරුව	**C9.**lubricate Cables, linkage, chain & sprocket කේබල් , සබැඳුම් චේන් ස්පොකට් ස්නේහනය කිරීම	**C10.**Adjust clutch ක්ලච්ය සීරුමාරු කිරීම

NAITA

			C11. Grease all grease nipples සියලුම නිපල් ග්‍රීස් කිරීම	**C12.** Grease swing arm axle ස්විම් ආම් සහ ඇක්සල් ග්‍රීස් කිරීම	**C13**.Adjust handle cup හැන්ඩ්ල් කප් එකලස සීරුමාරු කිරීම	**C14.**Adjust idling speed of engine ලැසි වේගය (Idle)සීරුමාරු කිරීම	**C15**.Adjust tappets ටැපට් වාසිය සීරුමාරු කිරීම
			C16. Adjust drive chain & sprockets ධාවක චේන් එක සහ ස්ප්‍රොකට් සීරුමාරු කිරීම	**C17.** Adjust rear disc brake පසුපස තැටි තිරිංග සීරුමාරු කිරීම	**C18.** Adjust front disk brake ඉදිරිපස තැටි තිරිංග සිරුමාරු කිරීම	**C19.**Adjust rear mechanical brakes පසුපස යාන්ත්‍රික තිරිංග සීරුමාරු කිරීම	**C20.**Fill brake oil තිරිංග තෙල් පිරවීම
			C21. Check the tire pressure and inflated ටයර් පීඩනය සහ හුළං පිරවීම පරීක්ෂා කිරීම	**C22.**Check the tire condition and replace ටයර් තත්ත්වය පරීක්ෂා කර ටයර් ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම	**C23.**Refill battery water බැටරියේ ආස්‍රැත ජලය අඩුව පිරවීම	**C24**.Adjust drive belts ධාවක පටි සිරුමාරු කිරීම	**C25.**Replace RPM meter cable RPM මීටර් කේබලය ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම
			C26. Replace choke cable චෝක් කේබලය ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම	**C27.** Fix main stand ප්‍රධාන නැවතුම (stand) සවි කිරීම	**C28.**Replace side mirror පැති කණ්ණාඩි ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම	**C29.** Replace main footrest ප්‍රධාන පා තබනය නැවත ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම	**C30.**Replace Fix pillion foot rest පසුපස පා තබනය නැවත ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම
			C31.Fix meter panel මීටර් පැනලය සවි කිරීම	**C32.**Visually check Ev battery and cables of electrical motor driven motorcycle and inform විදුලි මෝටරයෙන් ධාවනය වන යතුරුපැදියේ EV බැටරි සහ කේබල් දෘශ්‍යමය වශයෙන් පරීක්ෂා කර දැනුම් දීම	**C33.**Visually check electrical drive motor and inform විදුලි ධාවන මෝටරය දෘෂ්‍ය වශයෙන් පරීක්ෂාවක් කර දැනුම් දීම	**C34.**Visually check electrical drive management system and inform විදුලි ධාවන පද්ධතිය දෘශ්‍ය පරීක්ෂාවක් කර දැනුම් දීම	**C35.**Visually check electrical energy management system and inform විද්‍යුත් බල/ ශක්ති කළමණාකරන පද්ධතිය දෘෂ්‍ය පරීක්ෂාවක් කර දැනුම් දීම
D	D. Repair electrical system and components of a motorcycle විදුලි පද්ධතිය සහ එහි උපාංග		**D1.**Check and replace front brake light switch ඉදිරි තිරිංග ලාම්පු ස්විචය පරීක්ෂා කිරීම සහ ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම	**D2.**Check and replace rear brake light switch පසුපස තිරිංග බල්බය පරීක්ෂාකර බලා අලුතින් යෙදීම	**D3.**Check and replace main switch ප්‍රධාන ස්විචය පරීක්ෂාකර බලා අලුතින් යෙදීම	**D4.** Check and Replace battery බැටරිය පරීක්ෂා කර බලා අලුතින් යෙදීම	**D5.** Check and Replace battery terminals බැටරි ටර්මිනල් පරීක්ෂා කර අලුතින් යෙදීම

NAITA

	අලුත්වැඩියා කිරීම						
			D6. Check and Replace fuses විලායක පරීක්ෂාකර ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම	**D7.**Check and Replace relays පිළියවන (relays) පරීක්ෂාකර ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම	**D8.** Check and Replace horn නලාව පරීක්ෂාකර ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම	**D9.**Check and Replace gear indicator system ගියර් දර්ශක පද්ධතිය පරීක්ෂාකර ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම	**D10.** Check and Replace bulbs and lamps බල්බ සහ ලාම්පු පරීක්ෂාකර ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම
			D11. Check and replace starter motors පනගැන්නුම් මෝටර් පරීක්ෂාකර ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම	**D12.**Check and replace gauges and indicators මිනුම් සහ දර්ශක පරීක්ෂාකර ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම	**D13.**Check and replace meter panel මීටර් පැනලය පරීක්ෂාකර ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම	**D14.**Check and replace wire harness and connectors වයර් සහ සම්බන්ධක පරීක්ෂාකර ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම	**D15.**Replace rectifier with regulator රෙක්ටිෆයරය සහ රෙගියුලේටර් පරීක්ෂා කර ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම
			D16. Check & Replace Radietor Electricle Fan රේඩියේටර් විදුලි පංකාව පරීක්ෂාකර ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම	**D17.**Replace A.C. generator ප්‍රත්‍යාවර්තක ධාරා ජනකය ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම	**D18.**Replace rotor(Fly Wheel) assembly unit of A.C. generator ප්‍රත්‍යාවර්ථක ධාරා ජනකය හා සම්බන්ධ රෝටරය (Fly wheel) / ජවරෝදය ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම	**D19.**Replace head light holders ප්‍රධාන ලාම්පු රඳවනය ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම	**D20.**Replace Head light switch ප්‍රධාන ලාම්පු ස්විච් එක ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම
			D21.heater Replace carburetor කාබියුරේටරය ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම	**D22.**Replacest arter switch cut off relay පණගැන්නුම් ස්විචයේ (Cut-off) පිළියවනය (Relay) එක ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම	**D23.**Replace clutch lever switch ක්ලච් ලීවර ස්විචය ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම	**D24.**Replace field coil of self-start motor ස්වයං පණ ගැන්ණුම් මෝටරයේ ක්ෂේත්‍ර දඟරය ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම	**D25.**Replaceself-start motor brush ස්වයං පණ ගැන්ණුම් මෝටරය තුල ඇති Contact, Brush නැවත යෙදීම

NAITA

			D26. Replace armature of self-start motor ස්වයං ආරම්භක මෝටරයේ ආමේචරය ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම	**D27.**Replace signal switch සංඥා ස්විචය ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම	**D28.**Replace flasher ප්ලෑෂරය ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම	**D29.**Replace signal buzzer සංඥා බසරය ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම	**D30.**Repla cerun-off switch ක්‍රියාවිරහිත ස්විචය ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම
			D31. Replace oil-pressure sensing unit තෙල් පීඩන සංවේදක ඒකකය ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම	**D32.**Replace handle grips heaters හැන්ඩිල් ග්‍රිප්ස් හීටර් ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම	**D33.**Remove and fix switches to handle ස්විචයන් ඉවත් කර මිටට සවි කිරීම	**D34.**Remove and fix head light හෙඩ් ලයිට් ඉවත්කර සවි කිරීම	**D35.**Remove and fix horn නලාව ගලවා ඉවත් කිරීම සහ සවි කිරීම
			D36.light Remove and fix tail ටේල් ලයිට් එක ගළවා නැවත සවි කිරීම	**D37.** Remove and fix signal light සිග්නල් ලයිට් එක ගළවා නැවත සවි කිරීම			
E	E. Diagnose and rectify faults in steering and suspension systems සුක්කානම් සහ අවලම්භන පද්ධතිවල දෝෂ හඳුනාගෙන නිවැරදි කිරීම		**E1.**Checkand replace rear shock absorbers පසුපස කම්පන(වාරක) අවශෝෂක පරීක්ෂා කර ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම	**E2.**Check and Replace front/ wheel hub bearing ඉදිරිපස/රෝද හබ් බෙයාරින් පරීක්ෂා කර ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම	**E3.**Check and replace rear wheel adjustment පසුපස රෝද සීරුමාරු කොට පරීක්ෂා කර අලුත්වැඩියා කිරීම	**E4.**Check and Replace front shock absorbers ඉදිරිපස කම්පන අවශෝෂක පරීක්ෂා කර ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම	**E5.**Check and Repair mono shocks absorbers මොනෝ වර්ගයේ කම්පන(වාරක) අවශෝෂක පරීක්ෂා කර අලුත්වැඩියා කිරීම
			E6. Check and Repair front fork ඉදිරිපස fork පරීක්ෂා කර අලුත්වැඩියා කිරීම	**E7.**Assemble front fork ඉදිරිපස fork එලකස් කිරීම	**E8.**Change front fork oil and oil seal ඉදිරිපස fork වල තෙල් සහ තෙල් මුද්‍රා නැවත යෙදීම	**E9.**Check and Replace swing arms (swing arm) පරීක්ෂා කර ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම	**E10.**Check and replace coil springs දඟර දුණු පරීක්ෂා කර ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම
			E11.wheel Align spokes of wheel රෝද එකෙලි කිරීම	**E12.**Check and Replace handle cup and cone set හැන්ඩිල් කප් සහ කට්ටලය පරීක්ෂා කර ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම	**E13.**Check and Replace column adjuster nut කොලම් සීරුමාරු ඇත්නම් පරීක්ෂා කර නැවත සවි කිරීම	**E14.**Check and Repair steering column set සුකාකනම් පද්ධතිය පරීක්ෂා කර අලුත්වැඩියා කිරීම	**E15.**Check and replace taper roller bearings ටේපර් රෝලර් බෙයාරිම් පරීක්ෂා කර ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම

DATA

			E16.handle Check and Replace හැඩලය පරීක්ෂා කර ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම	**E17.**Check and Replace handle damper rubber හැන්ඩිල් ඩැම්පර් රබර් පරීක්ෂා කර ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම	**E18.**whells Check and adjust රෝද පරීක්ෂා කර සීරු මාරු කර සකස් කිරීම	**E19.**Remove and install rear wheels පසුපස රෝද ඉවත් කර පරීක්ෂා කර ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම	**E20.**Remove and install rear wheels පසුපස රෝද ඉවත් කර අලුතින් ස්ථාපනය කිරීම
			E21. Check and Replace rear/ front axles පසුපස/ඉදිරිපස ඇක්සල පරීක්ෂා කර ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම	**E22.** Check and replace rear wheel hub bearings පසුපස රෝද හබ් බෙයාරින් පරීක්ෂා කර ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම	**E23.** Fix handle හැඩලය සවිකිරීම		
F	F. Diagnose and rectify fault in brake system and its components තිරිංග පද්ධතියේ සහ එහි සංරචක වල දෝෂ හඳුනාගෙන නිවැරදි කිරීම		**F1.** Check and replace brake cable and the linkage තිරිංග කේබලය සහ සම්බන්ධක පරීක්ෂා කර ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම	**F2.** Replace brake fluid තිරිංග තෙල් මාරු කිරීම	**F3.** Air bleed brake system රෝධක පද්ධතිය තුළ ඇති වායු බුබුලු ඉවත් කිරීම	**F4.** check and replace brake liners තිරිංග ලයිනර් පරීක්ෂා කර ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම	**F5.** Check and Replace brake pad තිරිංග පෑඩ් පරීක්ෂා කර ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම
			F6. Remove, Repair and install slave cylinders සිලින්ඩර ඉවත් කිරීම අලුත්වැඩියා කිරීම සහ ස්ථාපනය කිරීම	**F7.**Repair brake caliper තිරිංග කැලිපරය ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම	**F8.**Replace discs තිරිංග තැටි ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම	**F9.**Remove, Repair and install master pump මාස්ටර් පොම්පය ඉවත් කිරීම අලුත්වැඩියා කිරීම සහ ඉවත් කිරීම	**F10.**Replace brake hub (Drum) තිරිංග හබ් එක(ඩ්‍රම්) ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම
			F11. Replace brake hoses තිරිංග නල ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම	**F12.**Removea nd fix brake lever තිරිංග ලීවරය ඉවත් කර සවි කිරීම(අලුතින්)	**F13.**Diagnose Fault of ABS with the analyzer දෝෂ (විශ්ලේෂකය) භාවිතයෙන් ABS දෝෂය හඳුනා ගැනීම	**F14.**Remove and fix brake pedal තිරිංග පැඩලය ඉවත් කර සවි කිරීම	

NAITA

G	G.Diagnose and rectify faults in power train fitted with IC engine අභ්‍යන්තර දහන එන්ජිම සමඟ ඇති සම්ප්‍රේෂන පද්ධතියක දෝෂ පරීක්ෂා කිරීම සහ නිවැරදි කිරීම		**G1.**Dismantle 4 stroke Engine සිව්පහර එන්ජිම කොටස් වලට ගැලවීම	**G2.**Dismantle 2- stroke engine ද්වි පහර එන්ජිම කොටස්වලට ගැලවීම	**G3.**Replace centrifugal oil filter කේන්ද්‍රාපසාරී තෙල් පෙරහන නැවත යෙදීම	G4.Replace crank wheel ක්‍රෑන්ක් දැති රෝදය ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම	**G5.**Replace Oil pump of Four stroke engine සිව් පහර එන්ජිමේ තෙල් පොම්පය ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම
			G6. Replace self-starter motor chain ස්වයං ආරම්භක මෝටර් චේන් ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම	**G7.**Replace coil pack housing කොයිල් පැක් හවුසිම් කොටස මාරු කිරීම	**G8.**Replace fly wheel cover ෆ්ලයි වීල් කවරය ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම	**G9.** Replace packing set පැකින් සෙට් එක අලුතින් යෙදීම	**G10**.Replace engine oil seal එන්පින් ඔයිල් තෙල් මුද්‍රා සීල් එක අලුතින් යෙදීම
			G11. Replace 2T pump of Two- stroke engine Two- stroke දෙපහර එන්ජිමේ 2T පොම්පය ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම	**G12.**Replace engine cylinder block එන්පින් සිලින්ඩර් බ්ලොක් එක ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම	**G13.**Replace brake piston kit තිරිංග පිස්ටන් කට්ටලය ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම	**G14.**Replace mechanical thermostat valve යාන්ත්‍රික තර්මෝස්ටැට් වෑල්වය ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම	**G15.**Repair mechanical water Pump & Fan යාන්ත්‍රික ජල පොම්පය සහ පංකාව අලුත්වැඩියාව
			G16. Replace oil cooling unit තෙල් සිසිලන ඒකකය ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම	**G17.**Replace Oil Cooling pump wheels තෙල් සිසිලන පොම්ප එළවුම් රෝද ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම	**G18.**Replace timing chain wheel ටයිමින් දැති රෝදය ගෙවී ඇත්නම් අලුතින් යෙදීම	**G19.**Replace timing chain adjuster of 4-stroke engine 4 පහර එන්ජිමේ ටයිමින් චේන්, සීරුමාරු උපාංගය අලුතින් යෙදීම	**G20.**Replace crank oil seal දගර කඳ තෙල් මුද්‍රාව ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම
			G21. Replace timing wheel of Four- stroke engine සිව් පහර එන්ජිමක ටයිමින් වීල් ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම	**G22.**Replace centrifugal governor කේන්ද්‍රාපදාරී ගවනරය ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම	**G23.**Replace engine cylinder head එන්පින් සිලින්ඩර හිස සවි කිරීම	**G24.**Replace valve of Four-stroke engine සිව් පහර එන්ජිමේ කපාට (වෑල්ව) ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම	**G25.**Replace rocker of 4-stroke engine සිව් පහර එන්ජිමේ රොකර් ආම් ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම

NAITA

			G26. Replace cam shaft of 4-stroke engine සිව් පහර එන්පිමේ කැම් දණ්ඩ ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම	**G27.**Replace reed valve of Two stroke engine ද්වි පහර එන්පිමේ රීඩ් කපාටය(වෑල්ව ය) ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම	**G28.**Replace cylinder head cap of For-stroke engine සිව් පහර එන්පිමේ සිලින්ඩර හිස ආවරණය ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම	**G29.**Replace tappet cover of 4-stroke engine සිව් පහර එන්පිමෙහි ටැපට් කවරය සවි කිරීම	**G30.**Replace radiator horse රේඩියේටර් නල ඇලුතින් යෙදීම
			G31. Replace radiator රේඩියේටරය ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම	**G32.**Replace RPM wheel රෝදයේ RPM දැති රෝදය මාරු කිරීම	**G33.**Replace centrifugal filter කේන්ද්‍රාපදාර් පෙරහන ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම	**G34.**Replace centrifugal oil filter කේන්ද්‍රාපදාර් තෙල් පෙරහන ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම	**G35.**Replace crank wheel දඟර කඳ දැති රෝදය ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම
			G36. Replace Oil pump of Four stroke engine සිව් පහර එන්පිමේ තෙල් පොම්පය ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම	**G37.**Replace self- starter motor chain ස්වයං ආරම්භක මෝටර් චේන් එක අලුතින් යෙදීම	**G38.**Replace coil pack housing කොයිල් පැක්එක මාරු කිරීම	**G39.**Replace timing chain ටයිමින් චේන් එක මාරු කිරීම	**G40.**Adjust timing chain ටයිමින් චේන් එක සීරුමාරු කිරීම
			G41.Replace kick shaft කික් ෂාෆ්ට් එක මාරු කිරීම	**G42**.replace transmission chain & sprocket ට්‍රාන්ස්මිෂන් චේන් සහ ස්පොකට් ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම	**G43**.Replace Speedometer Cable වේගමාන (ස්පීඩෝමීටර) කේබලය ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම	**G44**.Disassemble gear box of 4- stroke engine සිව් පහර එන්පිමක ගියර් පෙට්ටිය කොටස් වලට ගැලවීම	**G45**.Disassemble gear box of 2- stroke engine ද්වි පහර එන්පිමක ගියර් පෙට්ටිය කොටස් වලට ගැලවීම
			G46. Replace gear selector roller ගියර් සිලෙක්ටර් රෝලර් එක ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම	**G47.**Replace gear shaft ගියර් ෂාෆ්ට් එක මාරු කිරීම	**G48.**drum Replace gear shift ගියර් මාරු කර ඩ්‍රම් එක ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම	**G49.**Replace gear fork ගියර් කරු (ෆෝක්) මාරු කිරීම	**G50.**Repair hand gear shaft of scooters ස්කූටර්වල අත් ගියර් අලුත්වැඩියා කිරීම
			G51.Replace push rod පුෂ් රොඩ් එක මාරු	**G52**.Replace kick starter idling wheel කික් ස්ටාටර් අයිඩියල් රෝදය ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම	**G53.**Assemble gear box of 4-stroke engine සිව් පහර එන්පිමක ගියර් පෙට්ටිය එකලස් කිරීම	**G54.**Assemble gear box of 2-stroke engine ද්වි පහර එන්පිමක ගියර් පෙට්ටිය එකලස් කිරීම	**G55.**Replace neutral switch නියුට්‍රල් ස්විචය ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම

NAITA

			G56.Repair clutch hub ක්ලච් හබ් අලුතින් යෙදීම	**G57.**Repair centrifugal wet (oil) clutch කේන්ද්‍රාපසාරී තෙත් (තෙල්) ක්ලච් අලුත්වැඩියා කිරීම	**G58.**Replace clutch boss ක්ලච් බොස් මාරු කිරීම	**G59.**Replace clutch housing ක්ලච් හවුසින් චක මාරු කිරීම	**G60.**Replace clutch assembly ක්ලච් එකලස් කිරීම, ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම
			G61. Repair centrifugal dry clutch කේන්ද්‍රාපසාරී වියළි ක්ලච් අලුත්වැඩියා කිරීම	**G62.**Replace Speedometer Cable Pinion ස්පීඩෝමීටර කේබල් පිනියන් චක ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම	**G63.**Replace gear pedal ගියර් පැඩලය ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම	**G64.**Replace Kick pedal කික් පැඩලය ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම	**G65.**Remove and fix silencer සයිලන්සර් ගලවා අලුතින් සයිලන්සරයක් සවි කිරීම
			G66.muffler Replace silencer සයිලනසර් මෆ්ලර් ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම	**G67.**Remove and fix chain case චේන් ආවරණය ගලවා අලුතින් සවි කිරීම	**G68.**Test engine with exhaust gasses analyzer එන්ජිමේ පිටාර වායුව විශ්ලේෂණය කර analyzer චකක් ආධාරයෙන් පරීක්ෂාව	**G69.**Test engine with scanner ස්කෑනරය ආධාරයෙන් එන්පිම පරීක්ෂා කිරීම	
H	H. Diagnose and rectify faults in ignition system ජ්වලන පද්ධතියේ දෝෂ හඳුනාගෙන නිවැරදි කිරීම		**H1.**Check and replace plug top/cap ප්ලග් ටොප් /කැප් චක පරීක්ෂා කර ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම	**H2.**Check and replace spark plug පුළිඟු පේනු (ස්පාර්ක් ප්ලග්) චක පරීක්ෂා කර ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම	**H3.**Check and replace high-tension coil අධි වෝල්ටීයතා දඟරය පරීක්ෂා කර ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම	**H4.**Check and replace induction coil, ප්‍රේරක කොයිල් පරීක්ෂා කර ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම	**H6.**Check and replace high-tension cable /wire අධි වෝල්ටීයතා කේබලය / වයරය පරීක්ෂා කර ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම
			H7. Check and replace mechanical advancer යාන්ත්‍රික පෙරයම් (ඇඩ්වාන්සර්) චකලස ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම	**H8.** Check and replace magneto /Pulsar coil මැග්නටෝ පල්සර් දඟරය පරීක්ෂා කර ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම	**H9.**Check and replace capacitor discharge ignition(cdi) units ධාරිත්‍රක විසර්ජන ජ්වලන ඒකකය (cdi) පරීක්ෂා කර ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම	**H.10.**Check and replace electronically control module ඉලෙක්ට්‍රොනික පාලන මොඩියුලය පරීක්ෂා කර අවශ්‍ය නම් ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම	**H11.**Set ignition timing ජ්වලන මොහොත සැකසීම

NAITA

			H12. Test conventional ignition system සම්ප්‍රදායික ජ්වලන පද්ධතිය පරීක්ෂා කිරීම	**H13.**Test electronically controlled ignition system ඉලෙක්ට්‍රොනික ව පාලනය වන ජ්වලන පද්ධතිය පරීක්ෂා කිරීම			
I	I. Diagnose and rectify faults in Fuel system fitted with carburetor කාබියුරේටර ය සහිත ඉන්ධන පද්ධතියේ දෝශ හඳුනාගෙන නිවැරදි කිරීම		**I1.**Test and adjust carburetor කාබියුරේටරය පරීක්ෂා කර සකස් කිරීම	**I2.**Repair carburetor කාබියුරේටරය අලුත්වැඩියා කිරීම	**I3.**Replace carburetor කාර්බියුරේටර ය අලුතින් යෙදීම	**I4.**Repair and adjust inlet manifold flap ඉන්ලට් මැනිෆෝල්ට් ෆ්ලැප් එක අලුත්වැඩියා කර සීරුමාරු කිරීම	**I5.**Replace/adjust choke actuators චෝක් පද්ධතිය සීරුමාරු කිරීම
			I6. Replace fuel on/off tap ඉන්ධන කරාමය මාරු කිරීම	**I7.** cable Replace accelerator ඇක්සලරේටර කේබලය ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම	**I8.**Check and replace fuel hoses and pipes ඉන්ධන හෝස් සහ පයිප්ප පරීක්ෂා කර ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම	**I9.**Check and replace fuel line filter ඉන්ධන පෙරහන පරීක්ෂා කර ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම	**I10**.Check and replace fuel tank lid ඉන්ධන ටැංකි පියන පරීක්ෂා කර ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම
			I11.clean fuel tank ඉන්ධන ටැංකිය පිරිසිදු කිරීම	**12.**Remove and fix fuel tank ඉන්ධන ටැංකිය ඉවත් කර නැවත සවි කිරීම	**I13.**Adjust contact breaker points C.B Point සීරුමාරු කිරීම	**I14.**Test fuel system performance using exhaust gas analyzer පිටාර වායු විශ්ලේෂකය භාවිතයෙන් ඉන්ධන පද්ධති ක්‍රියාකාරිත්වය පරීක්ෂා කිරීම	
J	J. Diagnose and rectify faults & Repair Fuel system with EFI		**J1.**Repair/replace fuel pump ඉන්ධන පොම්පය අලුතින් යෙදීම /ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම	**J2.**Test and replace injectors ඉන්ජෙක්ටර් පරීක්ෂා කර ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම	**J3**.Check fuel line pressure ඉන්ධන මාර්ගයේ පීඩනය පරීක්ෂා කිරීම	**J4.**Replace pressure-controlled valve පීඩන පාලන කපාටය ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම	**J5.**Demount, clean and remount Throttle body ත්‍රොට්ල් බොඩිය ඉවත් කර පිරිසිදු කර නැවත සවි කිරීම

NAITA

	ඉලෙක්ට්‍රොනික ඉන්ධන විදුම් (EFI) පද්ධතියේ දෝෂ පරීක්ෂාව හා අලුත්වැඩියාව		**J6.**Inspect /test EFI system EFI පද්ධතිය පරීක්ෂා කිරීම	**J7.** Interpret the faults cords and identify දෝෂ කේත හඳුනාගෙන ඒවා විශ්ලේෂණය කිරීම	**J8.**Replace air floor sensor එයාර් ෆ්ලෝ සෙන්සර් එක (වායු ප්‍රවාහ සංවේදකය) මාරු කිරීම	**J9.**Replace intake air temperature sensor චූෂණ වායු උෂ්ණත්ව සංවේදකය ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම	**J10.**Replace engine speed sensor එන්ජිමෙහි වේග සංවේදක ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම
			J11. Replace MAP sensor MAP සංවේදකය පරීක්ෂා කිරීම	**J12.** position ත්‍රොටල් ස්ථාන සංවේදකය ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම	**J13.**Replace crank angle sensor දඟර කඳ (ක්‍රෑන්ක්) කෝණ සංවේදකය ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම	**J14.**Replace bank angle sensor (bank angle) සංවේදකය ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම	**J15.**lambda/oxygen sensor ලැම්ඩා ඔක්සිජන් සංවේදකය ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම
K	Diagnose and rectify faults in electrical & electronically controlled systems and components විදුලි හා ඉලෙක්ට්‍රොනික පාලන පද්ධති සහ සංචරක වල දෝෂ විනිශ්චය සහ වැරදි නිවැරදි කිරීම		**K1.**Test& Replace resistors ප්‍රතිරෝදක පරීක්ෂාව සහ ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම	**K2.**Test& Replace diode ඩයෝඩය පරීක්ෂා කර ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම	**K3**.Test& Replace condenser/capacitor කන්ඩෙන්සරය ඇපැසිටරය පරීක්ෂා කර ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම	**K4.**Test& Replace transistor ට්‍රාන්සිස්ටරය පරීක්ෂා කර ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම	**K5.**Test& Replace relay රිලේ පරීක්ෂා කර ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම
			K6. Test & Replace position sensors ස්ථාන සංවේදක (position sensors) පරීක්ෂා කර ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම	**K7.**Test & Replace level sensors තෙල් මට්ටම් පරීක්ෂා කරන සංවේදක ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම	**K8**.Starter dolanid check & Replace පණගැන්වුම් සොලනොයිඩ් එක පරීක්ෂා කර අලුතින් යෙදීම	**K9.**Test& Replace indicator &warning lamp සංඥා පුවරු වෙහි ඇති බල්බ පරීක්ෂා කර අලුතින් යෙදීම	**K10.**Test& Replace buzzers බසර් (ශබ්ද නිකුත් කරන උපාංග) පරීක්ෂා කර මැරු කිරීම
			K11. Test & Replace displays දර්ශක (ඩිස්ප්ලේ) පරීක්ෂා කර ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම	**K12.**Test & Replace speed sensors වේග සංවේදක පරීක්ෂා කර ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම	**K13.** Replace side stand switch ස්ටෑන්ඩ් ස්විචය ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම	**K14.** Replace radiator/ fan sensor unit රේඩියේටර්/ පංකා fan සෙන්සර් ඒකකය මාරු කිරීම	**K15.** Replace gear indicator switch ගියර් දර්ශක (indicator) ස්විචය මාරු කිරීම
			K16. Replace digital rpm counter ඩිජිටල් කවුන්ටරය (rpm) මීටරය ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම	**K17.**Replace digital Speedometer ඩිජිටල් වේගමාන ස්පීඩෝමීටරය ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම	**K.18.**Replace digital RPM meter ඩිජිටල් rpm මීටරය ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම	**K19.**Replace power valve motor බල කපාට මෝටරය ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම	**K20**.Replace power valve unit බල කපාට ඒකකය ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම

NAITA

			K21. Test & Replace Wire harness සම්පූර්ණ වයර් එකලස් පරීක්ෂා කර අලුත්වැඩියා කිරීම හෝ අලුතින් යෙදීම	**K22.**Replace economic power indicator පිරිමැසුම් බල දර්ශකය ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම	**K23.**Replace fuel indicator unit ඉන්ධන ප්‍රමාණය හඟවන සංඥා එකලස අලුතින් යෙදීම	**K24.**Test Anti-lock Brake System (ABS) ABS තිරිංග පද්ධතිය පරීක්ෂා කිරීම	**K25.**system Test anti-theft alarm සොරකම් විරෝධී අනතුරු ඇඟවීමේ පද්ධතිය පරීක්ෂා කිරීම
			K26. Test Immobilizing system ඉමෝබිලයසිර් පද්ධතිය නියමිත පරිදි ක්‍රියා කරයිද කියා පරීක්ෂා කිරීම	**K27.**Test Remote-control units දුරස්ථ පාලක ඒකක පරීක්ෂා කිරීම	**K.28.**Test Bank angle sensing system බෑන්ක් කෝණ (Bank angle) සෙන්සරය පරීක්ෂා කිරීම	**K.29**.Test and replace electrical drive managemen t system unit විදුලි ධාවක මෙහෙයුම් පද්ධතිය පරීක්ෂා කර අලුතින් යෙදීම	**K.30**Test and replace Electric drive motor විද්‍යුලි ධාවක මෝටරය පරීක්ෂා කර නැවත යෙදීම
			K31. Test and replace electrical energy regeneration unit විද්‍යුත් ශක්ති ජනක ඒකකය පරීක්ෂා කර ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම	**K32.**Test and replace high voltage battery its management system අධිවෝල්ටීයතා බැටරි කළමණාකරන පද්ධතිය පරීක්ෂා කර ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම			
L	L. Collision repair and restoration අනතුරු මඟින් සිදුවූ ගැටීම් දෝෂ අලුත්වැඩියා කර ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම		**L1.**Follow the insurance procedures රක්ෂණ ක්‍රියාකාරකම් අනුගමනය කිරීම	**L2.**Identify the area to be restored ප්‍රතිස්ථාපනය කළ යුතු කොටස් හඳුනා ගැනීම	**L3.**Prepare list of the components to be recondition නැවත සකස් කළ යුතු කොටස් ලැයිස්තුව සකස් කිරීම	**L4.**Prepare list of the components to be replaced ප්‍රතිස්ථාපනය කළ යුතු කොටස් ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම	**L5.** Calculate the cost of reconditioning and Replacing components නැවත සකස් කළ සහ ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමේ කොටස් වල පිරිවැය ගණනය කිරීම
			L6. Calculate the cost of man hours to restore the motorcycle යතුරුපැදිය යථා තත්ත්වයක පත් කිරීම සඳහා මිනිස් පැය ගණනය කිරීම	**L7.**Prepare total estimated value මුලු ඇස්තමේන්තු ගත අගය සකස් කිරීම	**L8.**Obtain approval for the estimate ඇස්තමේන්තුව සඳහා අනුමැතිය ලබා ගැනීම	**L9.**Complete restoration and realign the components සම්පූර්ණ ප්‍රතිසංස්කරණය සහ උපාංග නැවත සකස් කිරීම	**L10.**Remove and fix seat ආසන ඉවත් කිරීම සහ අලුතින් යෙදීම

NAITA

			L11. Remove and fix side cover පැති කවරය සවි කිරීම සහ අලුතින් යෙදීම	**L12.**Remove and fix crash bar ක්‍රෑෂ් බාර් කොටස ඉවත්කර අලුතින් සවි කිරීම	**L13.** Remove and fix cowling ආවරණ ඉවත්කර අලුතින් සවි කිරීම	**L14.**Remove and fix mud guard මඩ ආවරණ ඉවත්කර සවි කිරීම	**L15.**Remove and fix rear mudguards පසුපස මඩ ආවරණ ඉවත්කර අලුතින් සවි කිරීම
			L16. Remove and fix mud flaps මඩ ආවරණ ඉවත්කර සවි කිරීම	**L17.**Remove and fix luggage carrier ගමන් මලු රදවන ඉවත්කර රදවන අලුතින් සවි කිරීම	**L18.**Remove and fix saree guard සාරි ගාඩ්වික ගලවා සවි කිරීම		
M	M. Plan and operate motorcycle repair workshop යතුරුපැදි අලුත්වැඩියා ගරාජය සැලසුම් කර ක්‍රියාත්මක කිරීම		**M1.**Select services and location සේවා සහ ස්ථානය තෝරා ගැනීම	**M2.**obtain Legal approval නීතිමය අනුමැතිය ලබා ගැනීම	**M3.**Acquire Required resources අවශ්‍ය සම්පත් ලබා ගැනීම	**M4.**Perform costing පිරිවැය ගණනය කිරීම	**M5.**estimate budget අයවැය ඇස්තමේන්තු කිරීම
			M6.select financial sources මූල්‍ය මූලාශ්‍ර තෝරා ගැනීම	**M7.**Assign job to individuals පුද්ගලයින්ට රැකියාව පැවරීම	**M8.**Prepare estimates ඇස්තමේන්තු සකස් කිරීම	**M9.**Tool and equipment maintained ආවුද හා උපකරණ නඩත්තු කිරීම	**M10.**Monitor workshop activities ගරාජයේ ක්‍රියාකාරකම් අධීක්ෂණය කිරීම
			M11. Obtain customer requirement and feedback පාරිභෝගික අවශ්‍යතා සහ අදහස් ලබා ගැනීම	**M12.**Estimate profit and loss of the business ව්‍යාපාරයේ ලාභ අලාභ ඇස්තමේන්තු කිරීම	**M13.**profit and loss statements ලාභ අලාභ ප්‍රකාශන ලබා ගැනීම	**M14.**Records updated and maintain වාර්තා යාවත්කාලීන හා නඩත්තු කිරීම	

සමස්ථ අධීක්ෂණය
අධ්‍යක්ෂ (තත්ත්ව)
තත්ත්ව අංශය
December 2025

ආධුනිකයාගේ දෛනික වාර්තා පොත සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා සකස් කරන ලදී

Prepared by - S.A.M.Prabodini

NAITA